



バッテリー変換アダプター取扱説明書

このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

製品リスト&仕様について

型番	適合バッテリー	適合工具ブランド
ATMD601G	マキタ 18V バッテリー	V6 掃除機
ATMD701G	マキタ 18V バッテリー	V7 掃除機
ATMD801G	マキタ 18V バッテリー	V8 掃除機
ATBD601G	ボッシュ 18V バッテリー	V6 掃除機
ATMH01BK	マキタ 18V バッテリー	日立 18V 工具
ATHM01BK	日立 18V&36V バッテリー	マキタ 18V 工具
ATMBS01BK	マキタ 18V バッテリー	ボッシュ 18V 工具
ATBSM01BK	ボッシュ 18V バッテリー	マキタ 18V 工具

ご警告

ご使用前に、この『取扱説明書』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

使用方法について

- ①取り扱い説明書の指定バッテリーをご使用ください。
- ②バッテリーを変換アダプターバッテリー端子の溝に合わせ、「カチッ」という音が鳴るまで奥に挿入してください。
- ③変換アダプターを適合するブランドの工具に取り付けてください。
- ④変換アダプター使った後は変換アダプターからバッテリーを取り外してください。

ご注意

- 1.変換アダプターに装着したままでバッテリーを充電しないでください。
- 2.ハイパワー機器（USBが付くアダプター）で充電できません。スマホ・USB ファンなどローパワー機器のみ充電できます。
- 3.バッテリーに充電する際、バッテリーに適合する充電器を使って充電してください。

ほかの注意事項

- 1.本製品は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
- 2.機器の調整または機器にアタッチメントを取り付ける際は、工具の電源を切り変換アダプターを取り外してください。
- 3.バッテリーの端子部に金属などで接触させないでください。
・短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 4.取り扱い説明書の指定バッテリーをご使用ください。指定以外のバッテリーを使用すると本製品壊れる恐れがあります。
- 5.変換アダプターが適合できない工具に取り付けしないでください。誤動作による工具壊れる恐れがあります。

故障かな？と思ったら

修理等を依頼される際は保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。
※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、下記の連絡先へお問い合わせください。

1. ご注文番号
2. 不具合の説明
3. ご希望の対応

メール：accessasahikawa@gmail.com

LINE ID：artisanool

※お電話での対応は行っておりません。