

Artisan Tool

取扱説明書

充電式高压洗浄機 モデル：XCJ-01



このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
- この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

各部の名称および標準付属品

セット質量	2.81 KG
本機サイズ	長さ 250 mm ×幅 38 mm ×高さ 120 mm
吐出圧力	水圧：18v バッテリーの場合、21bar
定格容量	240 W
吐出水量	4 L/min
ホースの長さ	5 M
適合バッテリー	b11850b b11860b b11890b など適合バッテリーに何かご質問があれば、出品者にお問い合わせください。

標準付属品

- 1、高压ホース（5m、フィルター付）×1
- 2、フォームジェットノズル×1
- 3、サイクロンジェットノズル×1
- 4、バリオスプレーランス×1
- 5、ソープポット x1
- 6、噴水アダプター（赤） 0° ×1
- 7、噴水アダプター（赤） 40° ×1
- 8、収納ケース

ノズルの取り付け・取り外し方

取り付ける時

Step1. ノズルをトリガーガンの奥まで押し込みます。

Step2. ノズルを回して固定します。

（ノズルの 2 つの凸とトリガーガン裏面にある凹に合わせて押し込みます。かたく感じる場合は力を入れてノズルを少し揺らして徐々に奥まで押し込んでください。成功したらノズルを回して、2 つの凸が見えますので、しっかりと固定できます。）

取り外す時

ノズルを左回りに回して、徐々に外へ引き抜きます。



フォームジェットノズルの使い方

Step1. 洗浄剤をボトルに入れてから、時計回りに回してフォームジェットを取り付けます。

Step2. ノズルの取り付け・取り外し方（この前の部分）を参考に、トリガーガンに差し込んで固定してください。

ご注意 洗浄剤は中性洗剤のみご使用ください。酸性・アルカリ性洗剤や、化学薬品などを使用すると、機械の安全性に悪影響を与えることがあります。

洗浄が終わったら、フォームジェットを流水で濯いでください。



高圧ホースの取り付け・取り外し方

取り付ける時は

Step1. ホース先端の手回しナットを本機のホース接続口に差し込みます。

Step2. 手回しナットを回して、しっかり取り付けます。

ホースはもう一端にフィルターが付き、こちらにバケツを置いて下さい。



噴水アダプター(スプレー)の取り付け・取り外し方

取り付ける時は

Step1. サイクロンジェットノズル先端のナットを中身が見えるまで外します

Step2. スプレーを中にさして、ナットを回しながらスプレーをしっかりと固定します。

（中身の珠を完全に覆うぐらいに行ってください。また、固定出来たかどうかスプレーを引き抜いてみてください。）



安全上の注意事項

- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しないで下さい。
- 高温になる場所（車内など）に放置しないで下さい。
- 使用後は高圧ホースを外し、本体及びガンコネクター、ノズルを抜いて下さい。
- 温度が0℃以下の場所では使用しないで下さい。（凍結して、故障の原因になります）
- 本体の上に乗ったり、重いものを載せたり、衝撃を与えたりしないで下さい。
- 窓、柱、壁、樹木など、壊れやすいものに噴射するときは、距離を調整して作業して下さい。
- 水道直結はやめて下さい。
- 水道水を使用してください。塩分濃度の高い水や溜め水、井戸水は使用せずをお願いします。塩素系カビ取り剤、クレンザー（みがき粉）、洗剤なども使用しないで下さい。
- 作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認して下さい。
- 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管して下さい。
- 製品を廃棄する場合は、充電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めに従って処理して下さい。

お手入れ

- お手入れは、使用のたびに毎回行って下さい。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないで下さい。
- 本体や付属品の水は必ず抜いてください。凍結して破損・故障の原因になります。
- 本体内部に水が残っていないことを確認してから保管して下さい。冬季などに内部の水が凍結して故障の原因になります。
- お手入れするときは必ず運転を止め、充電池を外してから行って下さい。
- 水をかけないで下さい。感電・けが・故障の原因になります。

困った時は

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。
- ③ 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
スイッチの引金を引き込んでも、起動できない	バッテリーが消耗している 引金スイッチ故障	バッテリーを充電するか、交換する 販売者に連絡する
モーター音がなっているが吸水できない	アタッチメントの接続がしっかり行われない ホース内の空気がある	カチッとなるまで押し込んでください 呼び水や水が出るまで 2～3分（10分くらいかかる時も御座います）くらい始動してください

保 証 書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

- 1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします
- 2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします
- 3) 下記の場合は保証は適用されません
 - ・ 誤った取扱や雑な取扱に起因する場合及び正しい保管方法を怠った場合
 - ・ 不当な修理や改造された場合
 - ・ 火災などの天変地異による場合
 - ・ 想定範囲を超える使用過程での劣化などによる故障と判断した場合
 - ・ 第三者から譲り受けた場合及び購入が証明できない場合
 - ・ 使用状況や痕跡、汚れ等により対象外と判断された場合
 - ・ 故障していない又は故障と判断されない場合
 - ・ 正規販売店以外から購入された場合
 - ・ ホームページ（製品保証）に記載の内容及びその他

お買上製品 :

ご注文番号 :

不具合数量 :

不具合の説明 :

ご希望の対応 :

お問合せの際は下記の HP アドレスか QR コード読み取り
カスタマーサービスにご連絡ください。

Artisan Tool HP : <https://www.artisantool.net/2>

※お電話での対応は行っておりません

カスタマーサービス

Artisan Tool

