

## バッテリーコンバーター取扱説明書

モデル：AT-MCV01BK



このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

### 製品仕様

型番	バッテリーコンバーター AT-MCV01BK
重量	62 g/個
本体サイズ	9*7*3.5 cm
コード長さ	10 cm 赤線：(+) 黒線：(-)
材質	ABS+PC
入力電圧	14.4V、18V
出力電圧	14.4V、18V

適合するバッテリー	14.4V 18V バッテリー
-----------	-----------------

●商品改良のため、主要機能及び形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 使用方法

- ① 取り扱い説明書の指定バッテリーをご使用ください。
- ② バッテリーをコンバーター端子の溝に合わせ、「カチッ」という音が鳴るまで奥に挿入してください。ご注意：赤線と黒線を絶対に繋がらないでください。バッテリー短絡(ショート)及び破損する恐れがあります。
- ③ コンバーターを機器に取り付けてください。
- ④ コンバーター使った後はコンバーターからバッテリーを取り外してください。

### ご注意

- 1.コンバーターに装着したままでバッテリーを充電しないでください。
- 2.ハイパワー機器（USBが付くアダプター）で充電できません。スマホ・USBファンなどローパワー機器のみ充電できます。
- 3.バッテリーに充電する際、バッテリーに適合する充電器を使って充電してください。

### 他の注意事項

- 1.本製品は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
- 2.機器の調整または機器にアタッチメントを取り付ける際は、工具の電源を切りコンバーターを取り外してください。
- 3.バッテリーの端子部に金属などで接触させないでください。  
・短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 4.コンバーターが適合できない工具に取り付けしないでください。誤動作による工具壊れる恐れがあります。

### 故障かな？と思ったら

修理等を依頼される際は保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。  
※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、下記の連絡先へお問い合わせください。

1. ご注文番号
- 2.不具合の説明
- 3.ご希望の対応

カスタマーサービス



カスタマーサービス(PCの方)

<https://www.artisantool.net/2>